



MAINSTREAM

RENEWABLE POWER CHILE




TRASLADO EN EMBARCACIÓN

Sistema de Gestión Integrado

Estándar

MRP-SSO-PRD-049

Versión 01

	Creado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre	Andres Carrasco	Xavier Rojas	Bart Doyle
Cargo	Consultor	Gerente HSE	Gerente General
Fecha	20/12/2016	12.04.2017	12-04-2017
Firma			



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código	MRP-SSO-STD-049
ESTÁNDAR	Versión	01
TRASLADO EN EMBARCACIÓN	Fecha	20/12/2016
	Página	2 de 4

TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	3
3.1. DE EQUIPOS.....	3
3.1.1. Requerimientos para la empresa prestadora de servicio	3
3.2. DE PERSONAS.....	3
3.3. DE CONTROL OPERACIONAL	3
3.3.1. Instrucción general.....	3
3.4. DE GESTIÓN.....	3
4. REFERENCIAS.....	3
5. CONTROL DE REGISTROS	4



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código	MRP-SSO-STD-049
ESTÁNDAR	Versión	01
TRASLADO EN EMBARCACIÓN	Fecha	20/12/2016
	Página	3 de 4

1. OBJETIVO

Establecer un instructivo específico para la realización de ingreso, salida y transporte del personal en embarcaciones con el objetivo de minimizar los riesgos y evitar así la ocurrencia de incidentes, que pudiesen afectar la vida y salud del equipo de trabajo.

2. ALCANCE

Este Instructivo será conocido y aplicado en su totalidad por el personal de Mainstream Renewable Power Chile (en adelante Mainstream, MRP, Compañía) y sus empresas contratistas.

3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

3.1. DE EQUIPOS

3.1.1. Requerimientos para la empresa prestadora de servicio

- La empresa prestadora de servicio debe tener a lo menos embarcaciones inscritas.
- La tripulación de la embarcación debe estar constituida por un capitán y primer oficial.
- Contar con radio de comunicación para emitir llamados de emergencia.

3.2. DE PERSONAS

No aplica.

3.3. DE CONTROL OPERACIONAL

3.3.1. Instrucción general

- No se acerque ni abandone la embarcación sin el consentimiento del capitán y manténgase siempre a la vista de él.
- Use siempre pasamanos al ingresar al embarcadero y a la embarcación.
- No transporte carga durante el ingreso a la embarcación, puede causar desestabilidad y caídas.
- Al desembarcar o subir a la nave con motor en marcha hágalo lento y suavemente posterior a la aprobación del capitán, siempre usando los pasamanos de la embarcación y embarcadero.
- Al ingresar a la embarcación use siempre el chaleco salvavidas.

3.4. DE GESTIÓN

No hay requerimientos mínimos en este ítem.

4. REFERENCIAS

Este documento no tiene referencias.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código	MRP-SSO-STD-049
ESTÁNDAR	Versión	01
TRASLADO EN EMBARCACIÓN	Fecha	20/12/2016
	Página	4 de 4

5. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Tiempo de Almacenamiento	Lugar de Conservación	Eliminación	Recuperación
MRP-SSO-REG-049.01	Lista de chequeo Traslado en embarcación	5 años	Dataroom	Digital	Dataroom
MRP-SSO-REG-049.02	Evaluación Traslado en embarcación	5 años	Dataroom	Digital	Dataroom